

Serviceintervalle bei AL-KO Radbremsen

Technische Änderungen vorbehalten ·

Ausgabe 07/2019

Leistungsfähigere Zugfahrzeuge, damit höhere durchschnittliche Geschwindigkeiten und die Ausnutzung der maximalen Kapazität der Komponenten treffen auf zum Teil geringe Sachkunde bei den Nutzern und immer geringere Hemmschwellen zur Überladung / Überlastung.

Die Komponenten der Bremsanlage und dabei vor Allem die Radbremsen sind damit höheren Beanspruchungen und in Folge auch einem höheren Verschleiß ausgesetzt. Die AL-KO hat sich dazu entschieden, die bisher großzügig gewählten Serviceintervalle anzupassen, um dem Anspruch auf größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr für alle Nutzungsszenarien gerecht zu werden.

Mit dieser Anpassung befinden wir uns immer noch mindestens auf dem branchenüblichen Niveau oder höher wie bei vergleichbaren Produkten.

In den Bedienungsanleitungen für die Radbremsen der Typen 1636G, 1637, 2051 und 2361 werden die Serviceintervalle entsprechend folgender Tabelle geändert:

Typ Radbremse	Automatische Nachstellung	Erstinspektion		Kontrolle der Bremsanlage		Wartung der Bremsanlage	
		Kilometer	Monate	Kilometer	Monate	Kilometer	Monate
1636G	Nein	1.500	6	5.000	12	10.000	24
1637	Nein	500	6	5.000	12	10.000	24
2051	Nein	500	6	5.000	12	10.000	24
2361	Nein	500	6	5.000	12	10.000	24
2051 AAA	Ja	–	–	5.000	12	10.000	24
2361 AAA	Ja	–	–	5.000	12	10.000	24

Durch diese Maßnahme möchten wir nicht zuletzt gezielt für das Thema Verkehrssicherheit sensibilisieren. Für einen sicheren Betrieb der Anhängerbremsanlage sind hier nochmals die wichtigsten Aspekte zusammengefasst:

- Die maximale Beladung muss eingehalten werden
- Fachgerechter und sorgsamer Umgang mit dem Anhänger und seinen Komponenten ist unabdingbar
- Nur durch regelmäßige Pflege und Wartung kann die Bremsfunktion aufrecht erhalten werden
- Bei intensiver Nutzung müssen die Intervalle für Kontrolle und Wartung gegebenenfalls weiter verkürzt werden
- Die automatische Nachstellung der AAA Premium Brake ist nicht wartungsfrei!
Kontrolle, Wartungen und Reinigungen laut Angaben in den Betriebsanleitungen müssen auch hier durchgeführt werden