

Intervalles d'entretien pour les freins de roue AL-KO

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Numéro 07/2019

Les véhicules de remorquage plus puissants, permettant ainsi des vitesses moyennes plus élevées et l'utilisation de la capacité maximale des composants, s'accompagnent parfois d'un faible niveau d'expertise chez les utilisateurs et de réticences toujours plus grandes face à la surcharge.

Les composants du système de freinage, et notamment les freins de roue, sont donc soumis à des contraintes plus importantes et, par conséquent, à une usure accrue. AL-KO a décidé d'adapter les intervalles d'entretien, auparavant généreux, afin de répondre aux exigences d'une sécurité routière maximale dans toutes les situations d'utilisation.

Malgré cet ajustement, nous restons au moins au niveau des normes de l'industrie, voire au-dessus des produits comparables.

Dans les instructions d'utilisation des freins de roue de types 1636G, 1637, 2051 et 2361, les intervalles d'entretien sont modifiés selon le tableau suivant :

Typ Radbremse	Automatische Nachstellung	Erstinspektion		Kontrolle der Bremsanlage		Wartung der Bremsanlage	
		Kilometer	Monate	Kilometer	Monate	Kilometer	Monate
1636G	Nein	1.500	6	5.000	12	10.000	24
1637	Nein	500	6	5.000	12	10.000	24
2051	Nein	500	6	5.000	12	10.000	24
2361	Nein	500	6	5.000	12	10.000	24
2051 AAA	Ja	–	–	5.000	12	10.000	24
2361 AAA	Ja	–	–	5.000	12	10.000	24

Cette mesure vise également à sensibiliser à la sécurité routière. Les points essentiels pour le bon fonctionnement du système de freinage de la remorque sont résumés ci-dessous :

- La charge maximale doit être respectée.
- Une manipulation correcte et soigneuse de la remorque et de ses composants est essentielle.
- Seul un entretien régulier permet de maintenir la fonction de freinage.
- En cas d'utilisation intensive, les intervalles d'inspection et de maintenance pourraient devoir être encore raccourcis.
- Le réglage automatique du frein AAA Premium n'est pas sans entretien !
Les inspections, la maintenance et le nettoyage, conformément aux instructions d'utilisation, doivent également être effectués ici.